

Покрокова ілюстрація монтажу теплового підставочного профілю VSThermo безпосередньо на об'єкті



1. Демонтаж транспортувального профілю.

VSThermo®



2. Підготовлена віконна рама до монтажу VSThermo.

VSThermo[®]



3. Нанесення гібридного клею-полімеру VST MS-15.

VSTThermo®



4. Початок монтажу з ділового залишку.

VSThermo[®]



5. Хімічна фіксація VSThermo до віконної рами.

VSThermo[®]



6. Механічна фіксація VSThermo, дотримуючись розмітки. **VSThermo**[®]



7. Герметизація з'єднання.

VSThermo[®]



8. З'єднання та подовження VSThermo.

VSThermo®



9. Механічна фіксація VSThermo.

VSThermo®



10. Обрізаємо VSThermo по розміру віконної рами. [VSThermo®](#)



11. Герметизація стиків з двох сторін.



12. Підготовлена до монтажу рама та діловий залишок.

VSThermo®

